

DIGITÁLNÍ KOMPRESOR 12V AEROCUBE PRO 35L – HEYNER GERMANY 235100

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tento kompresor HEYNER PRO. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno a pro daný účel použití. Tento výrobek je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů a jízdních kol, míčů, nafukovacích člunů, nafukovacích matrací atd. Napájení je dodáváno přes 12V zásuvku zapalovače cigaret vašeho vozidla.

Všeobecné informace

Při používání zařízení je třeba dodržovat popsaná bezpečnostní opatření, aby se předešlo zraněním a škodám. Nedodržení bezpečnostních pravidel a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Přečtěte si celý návod k obsluze a uschovejte jej u zařízení. Pokud zařízení předáte další osobě, předejte také tento návod. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo nehody způsobené nedodržením níže popsaných bezpečnostních pokynů.

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek se nesmí používat na nákladních automobilech ani za jízdy. - Zařízení používejte pouze se jmenovitým napětím, jinak hrozí nebezpečí požáru a poranění elektrickým proudem. - Z bezpečnostních důvodů nesmíte tento kompresor přestavovat ani upravovat. - Vždy zajistěte dostatečné větrání v uzavřených místnostech. - Nikdy nečistěte oblečení stlačeným vzduchem. - Nikdy nemiřte stlačeným vzduchem na jiné osoby. - Dbejte na to, aby se do kompresoru nedostal prach nebo jiné nečistoty. - Chraňte kompresor před deštěm, stříkající vodou a vlhkostí. Zabraňte používání zařízení ve vlhkém a mokřém prostředí – může vést k úrazu elektrickým proudem. - Nepoužívejte při teplotách nižších než -15 °C. - Nepokládejte kompresor na zahřáté povrchy. - Kabel nepoužívejte k jinému než určenému účelu. - Nikdy nenoste kompresor za kabel ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky zapalovače za kabel. - Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Vadný kabel může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. - Před použitím zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození. - Zajistěte bezpečný kontakt mezi zásuvkou a zástrčkou. Špatný kontakt vede k přehřátí a nebezpečí požáru. - Kompresor není vhodný pro nepřetržitý provoz (max. 30 minut). Po maximálně 30 minutách provozu nechte zařízení alespoň 20 minut vychladnout. - Sledujte předmět, který se má plnit, aby nedošlo k přetížení (cílový tlak je uveden na straně návodu k pneumatikám a vozidlu). Přepětí může způsobit prasknutí! - Pokud kompresor nepracuje správně, zkontrolujte pojistku v zástrčce. - Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí – hrozí udušení.

Obsluha

1. Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení. 2. Odstraňte obalový materiál. 3. Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nevykazují známky poškození při přepravě. 4. Zapněte motor vozidla, zapojte napájecí kabel do zapalovače cigaret. 5. Připojte konektor momentového ventilu přímo k ventilku pneumatiky automobilu. 6. Stiskněte tlačítko „R“ pro výběr příslušné jednotky tlaku. 7. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení požadovaného plnicího tlaku. Po nastavení počkejte tři sekundy. 8. Spusťte kompresor. Kompresor se po nafoukání automaticky zastaví na nastavené hodnotě. Nastavená hodnota zůstane uložena. 9. Znovu zapněte kompresor pro další proces čerpání. Po práci ve tmě zapněte LED lampu stisknutím příslušného tlačítka.

Řešení problémů

1. Zařízení nereaguje: Zkontrolujte zásuvku zapalovače cigaret a síťovou zástrčku, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistěte (nepoužívejte kovové předměty!). Zkontrolujte připojení síťového kabelu k zařízení a ujistěte se, že je zařízení zapnuté. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí normální. Zkontrolujte pojistku v 12V konektoru a vyměňte ji, pokud je vadná. **2. Kompresor náhle přestal fungovat:** Nadměrná doba chodu bez přerušení může způsobit přehřátí a vypnutí kompresoru. Dodržujte bezpečnostní opatření a nechte zařízení po 30 minutách provozu vychladnout alespoň 20 minut. **3. Kompresor fouká dlouhou dobu, ale pneumatika není nafouknutá:** Zkontrolujte, zda není vzduchová hadice špatně připojena nebo poškozena. Zkontrolujte, zda je zátka ventilu správně nasazena.

Údržba

1. Odšroubujte kovový uzávěr. 2. Vyjměte vadnou pojistku a vyměňte ji za ekvivalentní. 3. Našroubujte zpět plastový uzávěr.

Čištění

Před zahájením čištění vždy vytáhněte 12V síťovou zástrčku. K čištění používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Doporučujeme zařízení po každém použití vyčistit. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla – mohlo by dojít k poškození plastových částí zařízení. Ujistěte se, že se do zařízení nemůže dostat voda – voda vstupující do kompresoru zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Skladování zařízení a příslušenství

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo dosah dětí. Ideální skladovací teplota je mezi +5 a +30 °C. Kompresor skladujte v původním obalu a ujistěte se, že připojovací kabel a vedení stlačeného vzduchu nejsou zauzlované.

Likvidace / informace o životním prostředí

Obal se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních místech. Zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tyto pokyny poskytují rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení v celé EU. Chcete-li vrátit své staré zařízení, použijte systémy vracení a sběru, které máte k dispozici.

Odpovědnost a záruka

Během prvních dvou let po zakoupení máte nárok na zákonnou záruku. Pokud se vyskytnou závady, kontaktujte prosím nejprve svého specializovaného prodejce. Výrobce neručí za škody a poruchy způsobené:

- nedodržením návodu k obsluze,
- nesprávným použitím,
- technickými úpravami uživatelem,
- použitím neschválených náhradních dílů.

Technické údaje

- Napětí: 12 V - Max. příkon: 890 g - Rozměry: 200 × 160 × 80 mm

Dodavatel: BM MOTO s.r.o., Jetřichova 2464, 253 01 Hostivice. www.bmmoto.cz