

Kompresor 228000

ČTĚTE POZORNĚ:

Dbejte pokynů v tomto návodu, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku. Kompresor zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru.

1. příkon 230V 10A DC
2. tento kompresor je určen pouze k příležitostnému použití ne k profesionálnímu využití!

Kompresor nenechávejte v chodu déle než 10 min, hrozí přehřátí a tudíž poškození motoru kompresoru. Nechejte motor kompresoru vychladnout po dobu zhruba 10 min před dalším spuštěním.

3. není určeno k foukání nákladních vozidel, zemědělských strojů, apod.
4. při huštění na více než 75PSI nenechávejte v provozu déle než 7minut.

Části kompresoru vyobrazené na obalu:

1. Přesný tlakoměr ukazující až 7kg/cm^2 .
2. Spínač s polohou Zapnuto/Vypnuto.
3. Box pro hadice, kabely a adaptéry.
4. Úložný box pro napájecí kabel.
5. 230V zástrčka na napájení.
6. Hadice s násadkou na ventilek.
7. Adaptéry na míče, ventilký u kola atd.

Huštění pneu:

1. Umístěte koncovku na ventil a zatlačte palcem na západku koncovky.
2. Ujistěte se, že koncovka na ventilu drží.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 230V a zapněte kompresor.
4. Když je dosaženo požadovaného tlaku, vypněte kompresor, sundejte hadičku z ventilu.
5. Pro nafouknutí matrací, míčů a ostatních použijte příslušné adaptéry odpovídající těmto výrobkům.

Kompresor nestartuje

1. Zatlačte zástrčku pevně do zásuvky a hýbejte s ní tam a zpátky
2. Zkontrolujte zásuvku, zda není špinavá. Nepoužívejte vodiče.
3. Zkontrolujte pojistku zásuvky, měla by být alespoň 15 Amp

Kompresor funguje, ale nefouká

1. Zkontrolujte, zda se konektor dotýká jádra ventilu.
2. Zkontrolujte, zda vzduch neuniká.

3. Zkontrolujte hadici, jestli není poškozená a neuniká vzduch.

Kompresor fouká pomalu

1. Nenařukujte předměty více než potřebují. Většina pneumatik vozidel nepotřebuje více než 24-32 PSI.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí
3. Nenechávejte bez dozoru
4. Nepoužívejte při řízení

POZOR:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte bez dozoru. Nemiřte proudem vzduchu na tělo.

TECHNICKÁ DATA:

Jmenovité napětí 230V

Watt: 368W

Jmenovitý proud: 2A

Vzduchová hadice: cca 50cm.

Maximální tlak: 125PSI/8,6BAR

Průtok vzduchu: 18L/min.

V případě nedodržení pokynů vyplývajících z tohoto návodu nelze uznat záruku na tento výrobek.

Distributor:

BM MOTO s.r.o.

Jetřichova 2464, Hostivice

www.bmmoto.cz

e-mail: bmmoto@bmmoto.cz