

Kovový kompresor 10 BAR, 227500

Kompresor je určen k dohuštění pneumatik, míčů, nafukovacích lehátek. Je vybaven adaptéry pro různé výrobky. Manometr informuje o tlaku vzduchu v dohušťovaném předmětu. Kompresor používejte do tlaku max. 10 BAR.

Kompresor není určen k dlouhodobému nepřetržitému použití. Doporučená max. doba použití je 10 minut. Po této době nechte kompresor vychladnout cca 20-30 min. Pokud se chystáte kompresor po dohušťování uskladnit, zajistěte, aby byl motor i kovové kryty chladné. Kompresor je uzpůsoben k připojení pouze ke stejnosměrnému napětí 12V z palubní sítě vozidla. K připojení použijte standardní zásuvku zapalovače. Zásuvku zapalovače udržujte čistou – zbytky tabáku na používaném zapalovači mohou způsobit nesprávnou funkčnost zásuvky. Při špatném stavu nabití akumulátoru ve vozidle spouštějte kompresor s nastartovaným motorem vozidla. Zapnutý kompresor nikdy nenechávejte bez dozoru. Kompresor nenechávejte v dosahu dětí.

Jak nahustit pneumatiku:

1) Připojte kompresor do standardní zásuvky zapalovače 12V nebo jiného zdroje stejnosměrného napětí 12V. 2) Přišroubujte koncovku vzduchové hadice k ventilku pneumatiky. 3) Zapnutím kompresoru začněte nafukovat pneumatiku. 4) Až tlak zobrazený na měřiči dosáhne požadované hodnoty, vypněte kompresor a odšroubujte koncovku vzduchové hadice od ventilku.

Jak nahustit pneumatiku jízdního kola, gumový člun, nafukovací lehátko nebo míč:

1) Připojte kompresor do standardní zásuvky zapalovače 12V nebo jiného zdroje stejnosměrného napětí 12V. 2) Vyberte vhodný adaptér, našroubujte jej na konec vzduchové hadice. 3) Zapněte kompresor. Tlak v nahušťovaném výrobku průběžně kontrolujte, aby nebyla přesažena maximální povolená hodnota. 4) Po nafouknutí výrobku vypněte kompresor a odšroubujte adaptér od koncovky vzduchové hadice.

Přepočítávací tabulka tlaků (přibližně)

$1\text{Atm}=1\text{bar}=100\text{kPa}=0,1\text{MPa}=14,5\text{PSI}$

Technické data:

Napětí: 12V DC

Nominální spotřeba výkonu: 180W

Maximální tlak: 150PSI/10BAR

Pojistka 10A

průtok vzduchu: 35 litrů / min

délka přívodního kabelu: 3,5 metru

délka vzduchového kabelu: cca 65 cm

Dodavatel:

BM MOTO s.r.o.,

Jetřichova 2464, Hostivice

www.bmmoto.cz

Kovový kompresor 10 BAR, 227500

Kompresor je určen k dohuštění pneumatik, míčů, nafukovacích lehátek. Je vybaven adaptéry pro různé výrobky. Manometr informuje o tlaku vzduchu v dohušťovaném předmětu. Kompresor používejte do tlaku max. 10 BAR.

Kompresor není určen k dlouhodobému nepřetržitému použití. Doporučená max. doba použití je 10 minut. Po této době nechte kompresor vychladnout cca 20-30 min. Pokud se chystáte kompresor po dohušťování uskladnit, zajistěte, aby byl motor i kovové kryty chladné. Kompresor je uzpůsoben k připojení pouze ke stejnosměrnému napětí 12V z palubní sítě vozidla. K připojení použijte standardní zásuvku zapalovače. Zásuvku zapalovače udržujte čistou – zbytky tabáku na používaném zapalovači mohou způsobit nesprávnou funkčnost zásuvky. Při špatném stavu nabití akumulátoru ve vozidle spouštějte kompresor s nastartovaným motorem vozidla. Zapnutý kompresor nikdy nenechávejte bez dozoru. Kompresor nenechávejte v dosahu dětí.

Jak nahustit pneumatiku:

1) Připojte kompresor do standardní zásuvky zapalovače 12V nebo jiného zdroje stejnosměrného napětí 12V. 2) Přišroubujte koncovku vzduchové hadice k ventilku pneumatiky. 3) Zapnutím kompresoru začněte nafukovat pneumatiku. 4) Až tlak zobrazený na měřiči dosáhne požadované hodnoty, vypněte kompresor a odšroubujte koncovku vzduchové hadice od ventilku.

Jak nahustit pneumatiku jízdního kola, gumový člun, nafukovací lehátko nebo míč:

1) Připojte kompresor do standardní zásuvky zapalovače 12V nebo jiného zdroje stejnosměrného napětí 12V. 2) Vyberte vhodný adaptér, našroubujte jej na konec vzduchové hadice. 3) Zapněte kompresor. Tlak v nahušťovaném výrobku průběžně kontrolujte, aby nebyla přesažena maximální povolená hodnota. 4) Po nafouknutí výrobku vypněte kompresor a odšroubujte adaptér od koncovky vzduchové hadice.

Přepočítávací tabulka tlaků (přibližně)

$1\text{Atm}=1\text{bar}=100\text{kPa}=0,1\text{MPa}=14,5\text{PSI}$

Technické data:

Napětí: 12V DC

Nominální spotřeba výkonu: 180W

Maximální tlak: 150PSI/10BAR

Pojistka 10A

průtok vzduchu: 35 litrů / min

délka přívodního kabelu: 3,5 metru

délka vzduchového kabelu: cca 65 cm

Dodavatel:

BM MOTO s.r.o.,

Jetřichova 2464, Hostivice

www.bmmoto.cz